

携帯型放射線検知器 ガイガーカウンター GEIGER DX-2 COUNTER

スイッチオンで簡単に検知します！



むずかしい操作は不要。簡単に放射線を簡易検知！

ガイガーカウンター **DX-2**

危険度識別

3段階カラー別表示

簡易測定範囲

1~1000 μ Sv/Hr

ロープライス、ハンディタイプで気軽に使える

高価で本格的な測定機器と比べ、アメリカで広く使われているお求め易く気軽にご使用出来る簡易型です。

米国政府機関の規則に基づいて調整

アメリカ連邦政府機関の提示している、放射能コントロール規則に基づいた製品です。

使用法はとてもカンタン

使用法は前面にあるスイッチをプッシュ。ボタンを押し続けている間のみ動作・空間線量を簡易的に検知します。

3色の色別ゾーンで指針、音でも判別可

放射線の強度を青→黄色→赤の色分けされたゾーンで指針し、また色別と同時にクリック音での判別も可能です。

エックス線、ガンマ線、ベータ線を検知

エックス線以外にも、ガンマ、ベータ線が検知出来ます。



● ご 使 用 用 途 ●

- 原子力発電所の保守・点検
- 科学の授業での教材
- ラジオアイソトープ検査室の保安
- 一般の工場での安全確認 ほか

ガイガーカウンター **DX-2** 仕 様

型 名	DX-2
検 知 部 分	ガイガーミュラー管
外 寸	W83×D36×H172(mm)
重 量	約240g (バッテリーを含む)
電 源	006P型, 9V乾電池 1個使用
測 定 線 種	エックス線・ガンマ線・ベータ線
備 考	アメリカ合衆国・ITS社製

*当製品は簡易型の携帯放射線モニターです。
詳細な放射線測定には適していません。

*サイニクスはITS社日本国内総代理店です。